

Instrucciones de instalación de Tee Inserta ®

Asegúrese de tener el derecho holesaw. Cada Tee Inserta requiere un agujero específico. Sierras de taladro están disponibles para el envío inmediato de la fábrica. 503-357-2110

Tamaños de taladro Necesarios		Herramientas requeridos
4"	4 1/2"	4 lb or 8 lb Hammer
6"	6 1/2"	4 x 4 wood board
8"	8 3/4"	Inserta Soluciones de tee
10 "	10 7/8 "	(fórmula, 1 cucharada de plato so
12"	12 7/8"	soap in 16 onzas de agua)
15 "	15 13/16"	
18 "	19 3/16"	

Instalación

1. Núcleo agujero perpendicular al principal (90 grados), debur taladro.
2. Manga de goma inserción en agujero con el oro de línea en la manga hacia arriba < a 9: 00 o las 3: 00 punto. En los de tubería, manga de goma se ubica en la parte superior de costillas. No modifique costillas.
3. Aplicar soluciones de Inserta a goma manga y concentrador de PVC. NO USE JABÓN DE TUBERÍA. Jabón de tubería hace que el concentrador a rebotar de la manga cuando afectada por el martillo.
4. Concentrador de inserción en la manga utilizando la red línea de concentrador a la altura a la línea de oro en la manga.
5. Placa de lugar 4 x 4 en la parte superior de PVC hub and hit directamente con el martillo. Placa hacia arriba en zanja como obras de la línea de oro mejor. Si concentrador va torcida, extraiga y enderezar. Golpear un concentrador torcido puede cortar la manga. Cuando la línea roja en PVC concentrador une manga de goma, Stop. Si vas el pasado línea roja golpee suavemente concentrador de PVC hasta que se realiza la copia de concentrador de seguridad, en donde es la línea roja visible.
6. Concentrador PVC cuando se coloca correctamente con la línea roja reunión manga, apriete SS banda. El propósito principal de SS banda es una inmediata Prueba de aire.

Nota: Las instalaciones de CIPP & AHAP, consultar Factory para recomienda puntear en derecho en el revestimiento. 503-357-2110

